

Gebrauchsanleitung

Bestimmungsgemäße Verwendung

Die P-BOX ist ein vollautomatisches, akkubetriebenes Konservierungs- und Aufbewahrungssystem für normale Tennis-Druckbälle. Tennisbälle werden in der P-BOX in einer Überdruck- Atmosphäre gelagert.

Bei anderer Verwendung als beschrieben, unsachgemäßem Gebrauch oder bei Veränderungen am System erlischt die Herstellerhaftung!

Systembeschreibung

P-BOX ist ein vollautomatisches, akkubetriebenes Tennisball-Konservierungssystem für Tennisbälle, die der Normierung der *International Tennis Federation* (ITF) entsprechen. Durch Diffusion wird der verloren Ballinnendruck wieder aufgebaut. Bitte beachten Sie, dass der gewünschte Erfolg nur bei regelmäßiger, andauernder Benutzung der P-BOX eintritt.

Lesen Sie bitte diese Gebrauchsanweisung sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen.

Bedienung

Ein- und Ausschalten durch den Schalter auf der Kopfseite

Schrauben Sie den Deckel der P-BOX von Hand auf und legen neue Bälle hinein. Schrauben Sie den Deckel wieder bis auf Anschlag handfest an (bitte nicht mit zu viel Kraft, dabei kann die P-BOX beschädigt werden). Schalten Sie die P-BOX ein. Der integrierte Kompressor ist zu hören.

Nach dem Einschalten ertönen Pieptöne die den Akkuladezustand anzeigen. Danach baut der integrierte Kompressor den Innendruck auf. Dieser Vorgang dauert mit 4 Bällen ca. eine Minute.

Danach muss die P-BOX einfach eingeschaltet bleiben. In einem festen Zyklus wird der Innendruck überprüft und nachgepumpt. Dadurch wird der Kompressor immer wieder zu hören sein. (Tipp: Bewahren Sie die P-BOX an einem Ort auf, wo das brummen nicht stört (Auto, Keller, Sporttasche)).

Vor dem Entnehmen schalten Sie die P-BOX aus und öffnen den Gewindedeckel. Ein leichtes Zischen ist zu hören.

Akkuladezustand

- | | |
|----------------------------------|------------------------------|
| • 1 x Piepen nach dem Anschalten | 0% bis 25% Akkuladezustand |
| • 2 x Piepen nach dem Anschalten | 25% bis 50% Akkuladezustand |
| • 3 x Piepen nach dem Anschalten | 50% bis 75% Akkuladezustand |
| • 4 x Piepen nach dem Anschalten | 75% bis 100% Akkuladezustand |

P-BOX Akku laden und pflegen

Schließen Sie das USB Typ A Ladekabel an die P-BOX an. Schließen Sie das andere Ende an eine USB Typ A Stromquelle an. Der Ladevorgang beginnt automatisch auch bei ausgeschaltetem Gerät. Jeder Ladevorgang dauert mindestens 8 Stunden und soll nicht unterbrochen werden. Ein Überladen ist nicht möglich. Der integrierte, wieder aufladbare Akku ermöglicht einen netzunabhängigen Betrieb von 2 bis 4 Wochen.

Reinigen

Wischen Sie das System regelmäßig mit einem feuchten Tuch ab. Benutzen Sie niemals lösemittelhaltige oder aggressive Reinigungsmittel. Das System ist nicht für die Reinigung in Spülmaschinen geeignet und darf nicht unter fließendes Wasser gehalten werden.

Tipps und Tricks

Wir empfehlen hochwertige Druck-Bälle. Durch die P-BOX können Sie die besten Turnierbälle bespielen und trotzdem Geld sparen. Alle bekannten Ballhersteller wurden von uns mit der P-BOX getestet und als kompatibel eingestuft.

Wichtige Sicherheitshinweise

Das System darf nur nach der bestimmungsgemäßen Verwendung benutzt werden.

Ein beschädigtes oder defektes System darf nicht benutzt werden.

Das System darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

Es darf kein Wasser in das System eindringen.

Das System nicht in die freie Sonne legen.

Das System nicht in explosiver, kondensierender oder staubiger Umgebung betreiben.

Das System nicht unter 5°C und über 40°C lagern und/oder betreiben.

Das mitgelieferte Ladekabel nur für die P-BOX verwenden.

Das System nur an USB Typ A Anschlüssen laden.

Verwenden Sie nur Original P-BOX Ersatz- und Zubehörteile.

Symbol- und Zeichenerklärung



Vor Inbetriebnahme die Betriebsanleitung und Sicherheitshinweise lesen und beachten.

Gebrauchte Batterien und Akkus dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden.

Lieferumfang

Im Lieferumfang einer P-BOX ist enthalten:

- P-BOX
- Ladekabel
- Gebrauchsanleitung

Fehlersuche

Sollte die P-BOX nicht wie gewünscht funktionieren, wenden Sie sich bitte an uns.

info@iproducts.de

Technische Daten

Länge x Durchmesser 330 x 80mm

Gewicht 395 Gramm ohne Bälle

Umweltschutz

Dieses Gerät enthält einen Lithium-Ionen oder Lithium-Polymer-Akku. Das Gerät soll im Interesse der Rohstoffrückgewinnung am Ende seiner Lebensdauer nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Die Entsorgung kann über die iProducts GmbH oder über entsprechende Sammelstellen erfolgen. Sollten Sie die Entsorgung jedoch selbst vornehmen wollen, öffnen Sie die Steuerung, nehmen Sie den Akku heraus und entsorgen Sie ihn gemäß örtlicher Vorschriften für Umweltschutz und Rohstoffrückgewinnung.

Vorsicht: Durch Öffnen wird das Gerät zerstört.

Garantie

Als Hersteller übernehmen wir für dieses Gerät – nach Wahl des Käufers zusätzlich zu den gesetzlichen Gewährleistungsansprüchen gegen den Verkäufer – eine Garantie von 2 Jahren ab Kaufdatum. Innerhalb dieser Garantiezeit beseitigen wir nach unserer Wahl durch Reparatur oder Austausch des Gerätes unentgeltlich alle Mängel, die auf Material- oder Herstellungsfehlern beruhen. Von der Garantie sind ausgenommen: Schäden durch unsachgemäßen Gebrauch, normaler Verschleiß und Verbrauch (Pumpe, Akku und Dichtungen) sowie Mängel, die den Wert oder die Gebrauchstauglichkeit des Gerätes nur unerheblich beeinflussen. Bei Eingriffen, durch nicht von uns autorisierte Kundendienstpartner sowie bei Verwendung anderer als P-BOX Original Ersatzteile erlischt die Garantie. Im Garantiefall senden Sie das Gerät mit Kaufbeleg bitte an:

iProducts GmbH - Minervastraße 102- 46419 Isselburg / Germany

Internet: ***www.iproducts.de***

E-Mail: ***info@iproducts.de***

Dieses Gerät entspricht den EU-Richtlinien EMV 89/ 336/EWG und Niederspannung 2006/95/EC.

Bitte führen Sie das Gerät am Ende seiner Lebensdauer den zur Verfügung stehenden Rückgabe- und Sammelsystemen zu.